




CERRADURA 5056A  
APERTURA INTERIOR



SOLTAR TORNILLO Y  
SACAR TIRADOR DEL  
EJE DEL PICAPORTE



SACAR LA CABEZA DEL  
PICAPORTE (RESBALON) DE  
LA CAJA Y DAR LA VUELTA .



METER EL TIRADOR Y ATAR EL TORNILLO  
EN EJE DEL PICAPORTE (RESBALON).

CERRADURA 5056A  
APERTURA EXTERIOR